

### InnoFit 300



- Zur Montage von InnoTech / InnoTech Atira Schubkästen und Frontauszügen
- Manuelles Fügen und pneumatisches Verpressen
- Alle Einstellungen sind werkzeuglos durchführbar
- Luftdruck 6 – 8 bar / 100 psi
- Kapazität: bis 65 Schubkästen je Stunde
- Metallgestell

Bestell-Nr.	VE
<b>9 019 743</b>	1 St.


### InnoFit 200



- Zur Montage von InnoTech / InnoTech Atira Schubkästen und Frontauszügen
- Manuelles Fügen und Montieren
- Alle Einstellungen sind werkzeuglos durchführbar
- Kapazität: bis 40 Schubkästen je Stunde
- Metallgestell

Bestell-Nr.	VE
<b>0 041 777</b>	1 St.

### InnoFit 100



- Zur Montage von InnoTech / InnoTech Atira Schubkästen und Frontauszügen
- Manuelles Fügen und Montieren
- Alle Einstellungen sind werkzeuglos durchführbar
- Kapazität: bis 15 Schubkästen je Stunde
- Leichter geschäumter Kunststoff

Bestell-Nr.	VE
<b>0 045 555</b>	1 St.

### Montagevorrichtung Holzrückwand ArciTech, InnoTech und InnoTech Atira



- Zur Montage von ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira Holz- und Aluminium Rückwänden
- Manuelles Fügen und Montieren
- Alle Einstellungen sind werkzeuglos durchführbar
- Aluminiumgestell

Bestell-Nr.	VE
<b>9 184 693</b>	1 St.