


368425 - Fang- und Putzschere Einhängdorn mit Schraubloch silber

Technische Zeichnung

Silber	40	100	Nº 368425

Montage



Der Einhängedorn **MUSS** mit einem Schraubloch vom Zentralverschluss mitgeschraubt werden.

Zur Befestigung des Einhängedorns, müssen mindestens 4x40mm Schrauben oder wenn möglich auch längere Schrauben verwendet werden.

Zur Verarbeitung muss das Anwendungsdiagramm der Fang und Putzschere berücksichtigt werden.