


Hettlock RFID

► Zubehör Master / Slave 125 kHz und Glastürschloss 125 kHz

Hettlock RFID Externe Antenne Proxy 125 kHz




- Antenne für den externen Einsatz, z. B. außen am Möbel
- Einsatz erforderlich bei Frontmaterialien bzw. -dicken, die die Signalübertragung vermindern
- Abmessungen 64 x 29 x 9 mm

Set besteht aus:

- 1 Stück Kabel
- 1 Stück Antenne mit Halter und Schrauben

Farbe	Bestell-Nr. / Kabellänge mm		VE
	300	1000	
schwarz	9 209 498	9 206 875	1 Set
silber	9 209 499	9 206 876	1 Set
weiß	9 209 500	9 206 877	1 Set

Externe Antenne mit Griff Proxy 125 kHz




- Antenne inkl. Griff für den externen Einsatz, z. B. außen am Möbel
- Einsatz erforderlich bei Frontmaterialien bzw. -dicken, die die Signalübertragung vermindern
- Abmessungen 55 x 37 x 10 mm

Set besteht aus:

- 1 Stück Kabel
- 1 Stück Haltegriff
- 1 Stück Grundplatte
- 1 Stück Abdeckung mit Antenne

Farbe	Bestell-Nr. / Kabellänge mm		VE
	300	1000	
schwarz	9 209 501	9 206 872	1 Set
silber	9 209 502	9 206 873	1 Set
weiß	9 209 503	9 206 874	1 Set

Steckernetzteil Master / Slave



- Externe Stromversorgung für 1 Master / Slave-Schloss

Set besteht aus:

- 1 Stück Netzteil Output 3,6 VDC / 1,2A. Input 100 - 240 VAC
- 1 Stück AMP Stecker, Kabel 1 m
- 1 Stück AMP Anschlusskabel 100 mm für das Schloss

Bestell-Nr.	VE
9 206 924	1 Set