




## 212214 - MM Stulpverlängerung verlängerbar mit Hebe-/Fehlschaltsicherung 235 ohne Zapfen silber

### Technische Zeichnung



				L		Nº
Silber	Stulpverlängerung verlängerbar MM	235	mit Flügelheber	235	20	<a href="#">212214</a>

### Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	
<a href="#">212214</a>	3	7	228	242		

### Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2		Z3	
<a href="#">212214</a>	0			0		



## 212214 - MM Stulpverlängerung verlängerbar mit Hebe-/ Fehlschaltsicherung 235 ohne Zapfen silber


### Positionierung Hebeteile

Hebeteile 4L / ohne Türschnapper	Hebeteile 4L / mit Türschnapper



## 212214 - MM Stulpverlängerung verlängerbar mit Hebe-/ Fehlschaltsicherung 235 ohne Zapfen silber


12 mm Falzluf









## 212214 - MM Stulpverlängerung verlängerbar mit Hebe-/ Fehlschaltsicherung 235 ohne Zapfen silber

### Position Hebeteil




\* Kerbe an Hebesicherung

## Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

Ausschwenken und Höheneinstellung der Hebesicherung	Rückstellung der Hebesicherung
<p>①</p>  <p>± 3 mm</p> <p>☆ 15</p>	<p>②</p> 
Mittenfixierung der Hebesicherung	Ausschwenken der Hebesicherung
<p>③</p>  <p>4 mm</p>	<p>④</p> 

### Loch-Stift-Verbindung



### Loch-Stift-Verbindung mit Zahnkasten

