



103080 - Drehbegrenzung für Rundbogen MM L=152mm silber


Technische Zeichnung



		L			kg		No
Silber	Drehbegrenzung MM für Rundbogen	152	505 - 1.300	80	20	103080	

Montagehinweise








103080 - Drehbegrenzung für Rundbogen MM L=152mm silber

Montage am Flügel


Montage bei Ecklagerband PVC



* Unterlage für Drehbegrenzung (40456)

** Bei Rundbogen und Schrägenfenster anstatt Fensterbauschraube, Schraube M5
(Best.Nr.: 101655) verwenden.

Montage bei Falzecklagerband



AS/DT/PVC

* mit Schraube M4


** Bei Rundbogen und Schrägenfenster anstatt Fensterbauschraube, Schraube M5
(Best.Nr.: 101655) verwenden.



Beschläge von Bauschmutz reinigen und fetten!


Montage am Blendrahmen

12 mm Falzluft



- Drehbegrenzung vorne bündig montieren.
- Schraublöcher nach hinten.


4 mm Falzluft



- Drehbegrenzung vorne bündig montieren.
- Schraublöcher nach hinten.

Falzluft	X	
	bei 90° Öffnung	bei 110° Öffnung
12 mm Luft	87 mm	63 mm
4 mm Luft	79 mm	55 mm
TV-Beschlag	107 mm	83 mm

Fräsumgebung Nr.: 21728



1. Fräsumgebung: Fräse mit 20 mm Abstand von der Blendrahmenecke positionieren.

2. Fräsumgebung: Fräse bis zum Anschlag in der Blendrahmenecke positionieren.

Frästiefe: 16 mm